



Puroolator

229/S 125

Oil Filter

EINBAUANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUMENT

1 DICHTUNG
LEICHT EINOLEN

1 APPLY
OIL TO

2 ... HEN
... ANLIEGT

2 SCREW
GASKET

... AND MIT EINER
UMDREHUNG
... EN

3 HAND

MOTOR STARTEN
... UND
DICHTHEIT PRÜFEN

4 STAR
CHSE
AND

Achtung!

Angest. Bene Gehäuse
kann ... sein

Caution

De
fra



ANBAUANLEITUNG
OPERATION INSTRUCTIONS

1. APPLY THIN FILM OF OIL TO GASKET
2. SCREW ON FILTER UNTIL GASKET BOTTOMS
3. HAND TIGHTEN
4. START ENGINE
CHECK FOR LEAKS
AND OIL LEVEL

Caution!

Gehäuse
fracture or leak